Fianl homework 程式說明:

Reconstruct Color 3D point Clouds from two-view images

目的:

兩組同步照片的內外部參數以提供如 Parameter.txt。需寫程式匯入圖檔,並分析左右影像中的亮點,須先估算出 fundamental matrix,並利用它找出兩張照片間的對應點關係。最後將對應點的 3D 座標計算出來,儲存為.xyz 檔。

方法:

利用 fundamental matrix 找出左右圖片的對應點,並用 3D estimation Direct Triangulation method 求出 3D 點。

檔案說明:

XYZRGB 圖片檔 M10707307.txt

XYZ 圖片檔 M10707307.xyz

 DTL 轉換後圖片檔
 M10707307.jpg

 誤差 BMP 檔
 M10707307.bmp

執行檔 Project1.exe

執行步驟:

步驟 1. 初始化矩陣

步驟 2. 定義所有矩陣的大小。

步驟 3. 設定 11 個投影點,並將矩陣正規化,將所有投影點縮放到範圍為±√2 大小的矩陣中,並定義左轉移矩陣與右轉移矩陣。

步驟 4. 定義 fundamental matrix · 使 fundamental matrix 滿足 $x'^T \times F \times x = 0$


步驟 5.計算 SVD 的 V 矩陣,並將 V 矩陣最後一列元素放入 $F(3\times3)$ 矩陣中,迭代次數為 200 次,將條件判斷設為 $D(特徵值)>10^{-10}$ 。

步驟 6. 將 F 矩陣進行正規化, 使得 F(2,2)=1。

步驟 7. 開啟相機參數 Parameter.txt,讀取左相機的內參數與外參數,並存 $\Lambda P = I \times R \mid t$ 矩陣中。

步驟 8. 在 293 張圖片中,左圖片與右圖片都有相對應的雷射特徵點,先以圖

- 片中的 Y 軸為掃描基準,掃描左圖片中亮度最亮的 X 點,並透過I' = Fx得到 Fundamental line。
- 步驟 9. 當掃描到亮點時,再以右圖片的Y'為基準,並透過 Fundamental line 求出右圖片的X 數值,最後由 Fundamental line 中最亮的X' 數值作為 X' 。
- 步驟 10. 利用 3D estimation Direct Triangulation method · 輸入左矩陣 P 與 右矩陣P 以及左邊特徵點(x,y)與右邊特徵點(x', y')·帶入 SVD 並求出 3D 空間的對應座標點。
- 步驟 11. 讀取原本的彩色圖片,並放置 3D 檔案中,儲存成為將原本 M10707307.txt(只能存 txt 檔)順序為xyzrgb。
- 步驟 12. 使用 meshlab 開啟圖片·point format 選用 XYZRGB·Separator 選擇 space。



成果圖:

1. 特徵點選取圖







2. XYZ 點雲圖



3. XYZRGB 彩色點雲圖(須將點調大)





執行時間:約13秒

宋俊賢 M10707307